BARCODE LABEL PRINTER QUICK MANUAL (Ver5)

MODEL:TTE-72FK



투테크(주)



WELCOME TO WWW.TOOTECH.CO.KR

본사: 서울시 구로구 디지털로31길 41,309호 (구로동, 이앤씨벤처드림타워6차) 투테크㈜

> Tel: +82 - 2 - 886 - 6506 Fax: +82 - 2 - 886 - 6507 e-mail: a1234@tootech.co.kr

투테크는 사전 통보 없이 이 문서의 정보를 변경할 수 있는 권리를 가집니다. 이 설명서의 어떠한 부분도(복사, 인쇄) 투테크㈜의 서면 승인 없이 배포할 수 없습니다.



▲보관환경					
● 아라	에 기록된	환경조건에서 보관 및 사용히	하십시오.		
환	<u>ය</u>	조건			
		Laser 장비	비고		
주위 온	운전	18°C~32°C			
도 보존		18°C~32°C			
주위 습	운전	80%RH 이하(결로가 없			
도 보존		을 것)			
분위기		실내(직사광선이 닿지 않을	것), 부식성 가스·인화성 가		
		스·오일미스트·먼지가 없는	곳		
표고		해발 1000m 이하			

해당 주의사항은 사용시 작업자가 꼭 알아야 할 내용을 정리한 것으로, 보다 자세한 제반 주의사항에 대해서는 상세 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

목 차

- 1. LM Driver Setup (드라이버 설치하기) p.5~8
- **2. 라벨 장착하기** p.9~12

- 3. 장비 구동하기 p.13
- 4. 장비 주요 기능 설명 p.14
- 5. LM 드라이버 주요 기능 설명 p.15~18 5-1. 주요 기능 세부 설명 (Parameter, Config)
- 6. 새로운 라벨 사이즈 추가, 해상도 선택하기 p.19~20
- 7. 테스트 페이지 확인하기 -p. 21
- 8. 인쇄 영역 확인 및 위치 조정하기 p.22

1. LM Driver Setup (드라이버 설치하기)

-USB 및 파워케이블 연결 (p.13 참조) -프린터 전원 OFF상태에서 진행

1) 프린터 드라이버 파일을 압축 해제한다

```
▲ 20220504(Ver 4.1.1.27_TOOTECH) 2022-05-04 오후 4:36 압축(ZIP) 파일 141,366KB
```

2) 컴퓨터 설치 사양을 확인 뒤 해당하는 파일을 선택한다.



***컴퓨터 사양 확인하는 법** 시작 탭에서 설정-〉시스템-〉정보 클릭

← 설정		- 🗆 X
ŵ Ř	정보	
설정 검색 오		BitLocker 설정
	자세한 내용은 Windows 모안을 참조하세요.	장치 관리자
시스템	장치 사양	원격 데스크톱
⁽¹) 전원 및 절전	장치 이름 DESKTOP-JF5NRG9	시스템 보호
	프로세서 Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz 3.60	고급 시스템 설정
- 저장소	설치된 RAM 8.00GB(7.83GB 사용 가능)	이 PC의 이름 바꾸기(고급)
	장치 ID 7DD069D5-59E7-42FF-894A-5E73E8AD7C24	
법, 멀티태스킹	제품 ID 00331-10000-00001-AA427 시스템 종류 64비트 운영 체제, x64 기반 프로세서	🙊 도움말 보기
	펜 및 터치 이 디스플레이에 사용할 수 있는 펜 또는 터치식 입력	ど 피드백 보내기
	이 값급되다.	
🔏 공유 환경	복사	
டு அப்பட	이 PC의 이름 바꾸기	
≫ 원격 데스크톱	Windows 사양	
 정보 	에디션 Windows 10 Pro	
	버전 21H2	
	설치 날짜 2022-02-22	
	OS 빌드 19044.1706	
	경험 Windows Feature Experience Pack 120.2212.4170.0	

3) 아래 순서에 따라 Driver를 설치한다

	amd64
_	📑 cleanup
1	🁪 driverinstall64
	🎒 driveruninstall64
	driveruninstall64.pdb
	📑 ExternalProcess
	LM_Printer_64
	LM_Printer_64
	LM_Printer_VPort.dll
	LM_Printer_VPort.pdb
	LM_Strategy_64.dll
	-
	😵 Windows 보안
	🗙 이 드라이버 소프트웨어의 게시자를 확인할 수 🛙
	N 이 드리아버 스포트에이를 서치하고 아스니

		→ 이 드라이버 소프트웨어를 설치하지 않습니다(N). 사용 중인 장치용으로 업데이트된 드라이버 소프트웨어가 있는지 제조업체 웹 사이트에서 확인해야 합니다.	
2		→ 이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다(I). 제조업체 웹 사이트나 디스크에서 가져온 드라이버 소프트웨어만 설치하십 세요 다른 있는데, 바랍다고 않은 소프트웨어로 성치하며 컴퓨터가 소사되고.	
		지오. 나는 원론의 시장되지 않은 오프트웨어를 설치하면 컴퓨터가 전장되게 나 정보를 도난당할 수 있습니다.	
0) x	예한 정보 표시(D)	



 \times

습니다.





 컴퓨터를 재시작한 후에, 정상적으로 설치되었다면 장비의 ON 버튼을 눌렀을 때, LM 드라이버가 모니터 오른쪽 하단에 자동으로 나타난다.

Label Printer Ver 4.1.1.	27 🛛 🔽 🚍 🖾
EX Parameter Config Preview	Red Print
Print Red Outline Stop Print	Spool Check
- Option-	Close
Ready	Mark time : 0,0 sec Page Cnt : 0
	Extend

<mark>2. 라벨 장착하기</mark>



1)라벨을 준비한다

2) 준비한 라벨을 라벨 거치대에 사진과 같은 방향으로 넣는다.



3) 라벨 홀더로 라벨을 끝으로 밀착시킨 후 나사로 조여준다.

🗥 주의!

<u>홀더를 너무 꽉 밀착시킬 경우</u> -〉 강한 압력으로 라벨이 들뜨는 현상 발생 <u>홀더를 제대로 밀착시키지 않을 경우</u> -〉 라벨의 경로가 틀어지는 현상 발생



4) 라벨을 하단의 이미지와 같은 방향으로 넣어준다.



5) 롤러 보조장치의 나사를 조여준다.



6) 가이드 레버를 라벨 끝에 채워주고 나사를 조여준다.



7) 레버를 내려준 후 장비 앞면의 FEED 버튼을 눌러 라벨을 감지한다.



<mark>3. 장비 구동하기</mark>

1) USB케이블과 2)파워케이블이 연결된 상태에서, 3) ON 버튼을 누른다.



2) LED 표시등/LM Printer Driver ON 확인

프린터가 켜지고 자동으로 컴퓨터 오른쪽 하단에 LM ADAPT(파란색 드라이버)가 실행된 다. Ready 상태로 드라이버 표시등이 변경될 때까지 기다린다. 프린터 LED등에도 READY상태로 표시된다.

Label Printer Ver 4.1.1.27 	2 Label Printer Ver 4.1.1.27 Pint Config Preview C Red Print Print Red Outline Stop Print Spool Check Print Red Outline Stop Print Oce Print Contion Fir Red Mark Mark time : 0.0 sec Page Cnt : 0 C Extend
3 Label Printer Ver 4.1.1.27	4 READY Feed Cnt : 1 / 1 프린터 LED 상태



<mark>4. 장비 주요 기능 설명</mark>



1	Back Feeding 버튼. 뒤로 1칸 후진한다.
2	Cancel 버튼. 작업을 취소한다. 2번 버트은 노르 후 다시 DEADY사태로 도려높기 인해서는 2번 버트은 하번 더 노르다.
	2한 비근을 구근 후 디지 RLADI경대도 들더용기 귀에지는 2한 비근을 한한 더 구근다.
3	reed 미근, 앞으도 1간 전전인다.
]	Pause 버튼. 작업을 중지한다.
4	Pause 버튼을 누른 후 다시 READY상태로 돌려놓기 위해서 Pause 버튼을 한번 더 누른다.
5	EMERGENCY 버튼. 위급상황시에 누르면 전원이 즉시 차단된다. 전원 ON상태로 만들기 위해서는 화살표 방향으로 버튼을 돌린다.



5. LM 드라이버 주요 기능 설명

Label Printer Ver 4.	1.1.27 🛛 🔄 🖂 🖂
EX Parameter Config Preview	Red Print
Print Red Outline Stop Print	Spool Check
Fly Red Mark	Close
RTC Initial	Mark time : 0,0 sec Page Cnt : 0
	Extend

EX Parameter	레이저의 속도 및 파워 등의 값을 설정하는 기능.
Config	레이저 인쇄 위치 및 방향, 진하기, 기타 통신 방법(ZPL,TCP/IP,RS232)을 설정하는 기능.
Preview	인쇄한 데이터를 미리보기 및 인쇄 퀄리티를 확인할 수 있는 기능.
Red Print	레이저의 RED BEAM으로 실제 인쇄 패턴을 확인할 수 있는 기능.
Print	인쇄가 끝난 후 드라이버상에 남아있는 마지막 데이터를 인쇄하는 기능.
Red Outline	레이저의 RED BEAM으로 실제 인쇄 영역을 확인할 수 있는 기능.
Stop Print	작업중지. 안전상 진행중인 인쇄가 끝나고 남은 데이터의 인쇄가 중지된다.
≨ Spool Check	스풀 제거 기능. 다량의 데이터 인쇄 시 남아있는 데이터를 삭제하는 기능.
Close	종료 기능.
✓ Red Mark	빨간색 Guide BEAM으로 인쇄하는 기능.
	모터 기능을 조절할 수 있는 기능. 전문가의 지시에 따라 사용할 것. >> : Back Feeding (후진) <(: Feeding (전진)
Extend	창을 확대해주는 기능.

15

5-1. 주요 기능 세부 설명



		LaserParameter							×
Ľ	1	-Scanner———				r ^{Laser}			2
Ļ		Mark Speed	5000	mm/sec		Frequency	80	KHz	
		Jump Speed	5000	mm/sec		Pulse Width	200	ns	
						Laser On Delay	100	us	
		Polygon Delay	100	Jus		Laser Off Delay	200	us	
		Start delay	20	us		FPS Delay	0	us	
		End Delay	20	us	3	Power Ratio	15	%	
		1	Open 🗧	Default	~	ок 💾	Save As 🔰	Canc	el

-라벨 프린터 설치시 기본 설정값을 제공하므로, 가능한 제공하는 설정값을 사용할 것.

1. Speed: 라벨 인쇄 속도

라벨 인쇄시 기본 권장 값은 4000-5000. 최대 값은 6000. 너무 빠를 경우 획이 제대로 그어지지 않을 수 있음.

2. Frequency: 레이저 각인의 깊이.

라벨 인쇄시 기본 권장값은 60~ 80KHz. 너무 낮을 경우 강한 세기로 라벨에 버블/타는 현상이 발생함.

3. Power Ratio : 레이저의 파워.

라벨 인쇄시 적정값은 15%. 값이 높아질수록 레이저 세기가 강해지므로 주의할 것.



1

- Field: 레이저의 인쇄 영역 값. 기본 130mm.

- Org X, Org Y: 레이저의 좌표값. 가로/세로 위치를 조정할 수 있는 기능.
- Scale X, Y: 레이저 가로선/세로선의 길이. 기본 100mm.
- Angle: 레이저의 각도. 기본 0Deg.
- Offset X, Offset Y : Org X, Org Y와 동일한 기능.

2 - Outline: 인쇄 시 외곽선을 칠해주는 기능. 작은 라벨 정밀 인쇄시 유용함.

- Hatch: 레이저 인쇄 방향. Vertical (세로), Horizontal (가로). 기본 Vertical.
- Dark : 인쇄 진하기. 기본 9~7을 사용함.

Dark가 너무 높을 경우 라벨이 타는 현상이 생길 수 있음. 반대로 약할 경우 라벨의 인쇄가 선명하지 않게 나옴.

³ -Single Mode: 금속 명판 또는 라벨을 1장만 인쇄할 시 Feeding 을 하지 않더라도 Sensor Check로 인한 오류가 생기지 않도록 하는 기능.

-Use interlock: 안전상의 기능으로 도어 오픈 시 레이저가 나오지 않도록 하는 기능. -Mark time limit: 안전상의 기능으로 설정한 시간 초과시 레이저가 나오지 않도록 하는 기능.



6. 새로운 라벨 사이즈 추가, 해상도 선택하기.

경로: 시작-〉설정-〉장치-〉프린터 및 스캐너-〉LM Printer-〉관리-〉인쇄 기본 설정

1. System Setting에서 /	Add Paper	클릭	
🖶 LM_Printer 인쇄 기본 설정			×
레이아웃 용지/품질 System Setting			
Add Paper			
LaserParameter			
LaserConfig			
	확인	취소	적용(A)

2. 맨 위의 User Define Paper 탭 에서 추가를 원하는 페이지 사이즈를 입력하기.

Paper Size Setup	
User Define Paper	Paper Properties 페이지 이름 입력
LM 10 × 10 LM 15 × 15 LM 20 × 20 LM 25 × 25 LM 30 × 30 LM 35 × 35 LM 40 × 40 LM 45 × 45 LM 50 × 50 LM 55 × 55 LM 60 × 60 LM 65 × 65 LM 70 × 70 LM 75 × 75 LM 80 × 80 LM 90 × 90 LM 95 × 95	Unit of Measurement Millimeters Minimum Paper Sizes: Width : 0.00 mm Height: 0.00 mm Hight: 1000.00 mm
LM 100 x 100 LM 105 x 105 LM 110 x 110 LM 115 x 115 LM 120 x 120 LM 125 x 125 LM 130 x 130 LM 135 x 135 LM 135 x 135	Width(w): 50 [mm] Height(h): 10 [mm] LM 50 x 10 [50.00 mm x 10.00 mm] [mm]
	Add Delete 이k 버튼을 누를 것!!



🖶 LM_Printer 인쇄 🤅	기본 설정	×
레이아웃 용지/품결	질 System Setting	
용지함 선택		
용지 공급(S):	자동 선택 🗸 🗸	
미디어(M):	일반 용지 🗸	
	고급아	
	확인 취소 적용(A)	

4. 용지 사이즈 선택.

추가가 되어있지 않을 경우, 설정 탭을 끄고 다시 열면 추가된 페이지가 보임.

LM_Printer 고급 옵션	×
HM_Printer 고급 문서 설정 금⊷절 용지/출력 용지 크기: LM 50 x 10 ~ 인쇄 매수: Copy	
□····································	600dpi, 800dpi, 1000dpi, 1200dpi, 1500dpi, 2000dpi로 설정 가능. 해상도가 높을 경우 인쇄 속도가 느려지는 것에 유
한 면에 인쇄할 페이지 레이아웃: <u>오른쪽으로 이동 후 아</u> 하프톤: <u>자동 선택</u>	의!
확인	취소









8. 인쇄 영역 확인 및 위치 조정하기

1) RED OUTLINE 및 PREVIEW 기능을 활용하여 확인하기.

드라이버에 이미지가 전송된 상태(p.16 참조)에서 LM드라이버의 누르면, 사각형의 RED BEAM이 인쇄 영역을 표시한다.

Red Outline

🔏 Config

버튼을



이 때, 라벨 안에 RED BEAM이 보이지 않고 다른 영역에 표시될 때는 버튼을 누르면 Org X, Org Y 로 라벨의 위치를 조정할 수 있다.

8	📆 LaserConfig											
Field Setting												
	Field	130.00	mm	Angle	0,000	Deg		TTE-72F				
	Org X	50,000	mm	Offset X	0,000	mm						
	Org Y	74,000	mm	Offset V	0,000	mm	+Y	-Y				
	Scale X	100,000	mm	Scale Y	100,000	mm		Contraction of the				

-END-

기타 문의 사항은 <u>a1234@tootech.co.kr</u>로 문의 부탁드립니다.